かんたん カラリオ活用ガイド

第7回 かんたんデジタル写真プリント –カラリオPM-850PT–

デジタルカメラはフィルムいらずで便利なんだけど、撮った写真をプリントするのにいちいちパソコンを使わなくちゃいけないので、ちょっと面倒。
そんな悩みを解消するプリンタが登場しました。デジタルカメラの味方、カラリオPM-850PTです。
PM-850PTは、メモリカードスロットが標準でついているので、パソコンがなくてもデジタルカメラの写真をカンタンプリント。
ロール紙オートカッターも標準装備されているので、たくさんの写真をスイスイプリント。
もちろんカラリオならではの写真高画質!
今回はPM-850PTのお手軽便利な写真プリントを体験してみましょう!

パソコンなしでもデジタルカメラ写真プリント!

PM-850PTはデジタルカメラでよく使われている、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリスティックに対応したメモリカードスロットがついています。メモリカードを、デジタルカメラから抜いて、PM-850PTのメモリスロットに差し込み、カンタンな操作をするだけで、すぐに写真プリントができます。
どれだけカンタンか、さっそく体験してみましょう。

©青沼貴子／TREND-PRO 2002

Step 1 デジタルカメラから、メモリカードを抜きます

デジタルカメラから、写真データの入ったメモリカードを抜きます。
メモリカードの抜き方は各カメラの取扱説明書などを参照してください。

Step 2 メモリカードを、PM-850PTのメモリスロットに差し込みます

抜いたメモリカードを、PM-850PTのメモリスロットに差し込みます。
メモリの種類（コンパクトフラッシュ／マイクロドライブ、スマートメディア、メモリースティック）にあわせて、メモリスロットに差し込んでください。

SDメモリカード、マルチメディアカードは、市販のUSBカードリーダをPM-850PTにUSBケーブルで接続することで、お使いになることができます。

詳しくはこちらをご覧ください→ I Love EPSON　PM-850PTページ
（http://www.i-love-epson.co.jp/products/printer/inkjet/pm850pt/pm850pt3.htm）

Step 3 印刷の設定をします

メモリカードをスロットに差し込んだら、印刷の設定をします。
PM-850PTの右側についている液晶操作パネルを見ながら、ボタンを押して、プリントしたい写真、印刷用紙サイズ、印刷枚数を設定します。

オプションのプレビューモニターをつければ、メモリーカードの写真データや、プリントレイアウトを確認することができて便利です。

Step 4 印刷

印刷設定が終わったら、用紙をプリンタにセットして「印刷開始ボタン」を押します。
操作はこれでおしまい。しばらくすると、高画質写真が印刷されて出てきます。

©青沼貴子／TREND-PRO 2002

便利その2

ロール紙オートカッターですいすいプリント

みんなで撮った記念写真や、遊びに行ったときに撮った写真をまとめてプリントするときは、PM-850PTのロール紙オートカッターがとても便利。
L判サイズ（127mm幅）の写真なら1ロールで100枚以上の写真がプリントできます。もちろん四辺フチなしプリント。たくさんの写真も焼き増し感覚ですいすいプリントできます。

便利その3

メモリーカードのデータもMOにバックアップ

PM-850PTには外部記憶装置接続用USBインターフェイスがついているので、USBに対応したMO（光磁気ディスク）やSD／マルチメディアカードリーダ／ライタと直接写真データのやり取りができます。MOの写真データをパソコンなしでプリントしたり、メモリカードスロットの写真データをMOに保存することが出来ます。



便利その4

PRINT Image Framer機能搭載

PM-850PTは写真にメッセージカードや、カレンダーなど、いろいろなプリントフレームをつけて印刷できる、PRINT Image Framer機能に対応しています。

PRINT Image Framerの使い方はこちら→ カラリオ活用ガイド第4話

PM-850PTにはいくつかのフレームがあらかじめ登録されているので、パソコンがなくても、デジタルカメラの写真データにフレームをつけてプリントできます。
また、追加フレームをI Love EPSONホームページのPRINT Image Framerページからダウンロードしたり、無料でダウンロードできる「PIF DESIGNER」を使って、オリジナルのフレームをカンタンに作ることが出来ます。

PRINT Image Framerサイト（http://www.i-love-epson.co.jp/framer/）は ここをクリック!

いかがでしたか?
家がかんたん写真屋さんに変わるPM-850PT。
デジタルカメラユーザにおすすめの1台です。

©青沼貴子／TREND-PRO 2002

カラリオ豆知識

PRINT Image Matchingってなあに?

デジタルカメラで撮った写真と、プリントされた写真の色や明るさが、実際に撮ったときとちょっと違っていることがしばしばありますよね。
これは、デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからなのです。

デジタルカメラとディスプレイとプリンタは表現できる色が異なっています。
このため、デジタルカメラとプリンタでは表現できる色でも、ディスプレイに表現できない色が似た色に変換されて印刷されてしまうことがあります。
そこで、撮影時のいろいろな情報を写真データにつけて、プリンタで印刷するときに、この情報を使うことできれいにプリントできるようにしたのが、PRINT Image Matchingです。

PRINT Image Matchingに対応したデジタルカメラで写真を撮影すると、そのカメラの色や明るさの補正情報や、撮影時のカメラの設定などが写真データとともに記録されます。
PM-850PTのメモリカードスロットからの印刷や、PhotoQuickerでの印刷では、この情報が写真データとともに読み取られ、写真画像が調整されてプリントされます。

PRINT Image Matchingについて詳しく知りたい方は
こちらをクリックしてください→



©青沼貴子／TREND-PRO 2002